

SIA-IP

Configurazione della connessione con un Server SIA-IP

Dicembre 2019

Le schede di interfaccia EUREKA IP INTERFACE e EUREKA HOME WEB possono essere collegate ad un SERVER SIAIP.

ABILITAZIONE EUREKA-SIA-IP

Per collegarsi con un SERVER SIAIP è necessario inserire un codice di sblocco che abilita la scheda alla connessione:

0	Casa Rossi Firmware : GLX SIA Inx Language : Italiano Server DNS : 8.8.8.8 Firmware 😂 Eureka	5.46.a
		Cliccare sulla matita
Ŗ	Mac Address : Enable Firmware [.] Enable Eureka : Enable Modbus : Enable SIA IP :	B8:27:EB:91:97:37 CF2EB7476E6E 2FDE77479062 00000000000 0000000000
Fare richies fornendo il	ta del codice di sblocco a <u>tecnic</u> macaddress della scheda	o@eurekasupport.it Inserire il codice ricevuto

0	Casa Rossi	
	Firmware : GLX SIA Inx 5.46.a	
	Language : Italiano	
	Server DNS : 8.8.8.8	
	Firmware 😂 🛛 Eureka 😂 🛛 SIA IP 😂 🚬 Cloud 😂	
	Il servizio è abilitato.	

ATTIVAZIONE EUREKA-SIA-IP

Se il servizio SIAIP è abilitato, nella pagina web di impostazione della scheda apparirà la sezione relativa alla configurazione della connessione con un SERVER SIAIP :





tecnico@eurekasupport.it www.eurekasupport.it