

RCVM Account

Aggiungere un Account

Luglio 2018

CONNESSIONE RCVM RISCO

RCVM può effettuare la ricezione degli eventi di centrali RISCO connesse al Cloud Risco o in modo diretto con un collegamento diretto via TCP/IP con il protocollo SIAIP/Contact-ID. Ogni centrale è identificata da un Account che deve quindi essere diverso per ogni centrale e dal Panel ID che è necessario per l'invio di comandi alla centrale tramite il Cloud Risco. Inoltre se connesso con il Cloud Risco può ricevere i video e le immagini collegate ad un evento.

Dopo avere aggiunto una connessione al Cloud Risco con il programma RCVM-Links è necessario creare delle periferiche, associargli un Account ed assegnarle alla connessione.

Seguono i passi necessari per creare una periferica, assegnarla alla connessione ed importare la programmazione dal cloud

STEP 1 - AGGIUNGERE UNA CENTRALE IN RCVM

Con il programma RCVM aggiungere una periferica.

| RCVM 2018.6.2 - Server 01 Server | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| Impostazione | Periferiche | | | | |
| Periferiche | | × | | | |
| Collegamento Periferiche Gruppi | Account Descrizione 00001 000002 Negozio Destra 00002 000003 Negozio Sinistra Video | | | | |

| Periferica 00006 RISCO | | |
|--|--|--|
| Selezionare | il modello della centrale. | Inserire i dati di contatto del cliente. |
| Descrizione RISCO Nome Cognome Locazione Tipo Risco LightSys Account Number O00001 | | Tel. Tel. Anagrafica Settori Settore. Setto |
| Nr.e | | |
| Impostare l'account number della centrale | Impostare se la centrale è connessa al cloud Risco della | Impostare il Panel ID della centrale Risco. |

Per le centrali connesse al Cloud Risco è possibile acquisire in modo automatico la programmazione (vedi STEP 5). Se la centrale trasmette a RCVM solo in modo diretto la programmazione va fatta manualmente.

STEP 2 – COLLEGARE LA PERIFERICA ALLA CONNESSIONE CLOUD

| RCVM 2018.6 | 5.2 - Server 01 Server | | P | Operatore : 0001 | - 05/07 |
|--------------|------------------------------------|-------|---|------------------|---------|
| Impostazione | Collegamento | | | | |
| Personale | | | | | × |
| Collegamento | Collegamento | Cont | act ID | | |
| Periferiche | O1 001 CLOUD RISCO SIA IP PN:10001 | | 1 000002 Negozio Destra 2 000003 Negozio Sinistra Vid | leo | |
| | © 002 : © 003 : | 00000 | 3 000001 CENTRALE RISCO | | |
| Gruppi | © 004 : © 005 : © 006 : | | | | |
| Telecamere | 007 : 008 : 009 : | | | | |

Selezionare uno degli slot liberi e collegare la periferica creata alla connessione impostata con il programma RCVM-links e salvare.

Account disponibili e utilizzati. Per aumentare il numero di Account è necessario richiedere un sblocco aggiuntivo.

| RCVM 2018.7. | 1 - Server 01 Server | | | - 0001 - 0 | 05/0 |
|--------------|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|------|
| Impostazione | Collegamento - Accounts : 240 |) - Used: 1 | | | |
| Periferiche | | | | * | 2 |
| <u>_</u> | <u> </u> | | | | |
| Collegamento | Collegamento | | Contact ID | | |
| | = O 01 001 CLOUD RISCO SIA IP P | N:10001-11001 | 00001 000002 Nego | zio Destra | |
| Periferiche | 001 : 00003 000 <u>001</u> CENT | RALE RISCO | 00002 000003 Nego | zio Sinistra Video | |
| | 002: | | | | |
| | 003: | | | | |
| Gruppi | 004 : | | | | |
| | 005 : | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Account | | | |

La periferica è ora connessa: gli eventi che arriveranno dal Cloud Risco e/o in modo diretto con Account 000001 saranno associati alla periferica 00003 CENTRALE RISCO.

STEP 3 – ACQUISIRE LA PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALE IN RCVM

| | | | | Per acquisire la progr | ammazione. | |
|---|--|---|---|--|--------------------------|-----------|
| RCVM 2018. | 7.7 - Server 01 Server | | _/ | Opi | eratore : 0001 - 20/07/2 | 018 10.36 |
| Periferiche Collegamento Periferiche Periferiche Gruppi | Accedit De Accedit De 00001 000001 Pro 00002 000002 Lig 00003 000003 Ag 00004 000004 Se 00005 000005 Ico | escrizione ISYS Plus INSYS Cloud Pcuplace Innect (Uffic ProSY Nome Cogno | 0001. roSYS Plu izione S Plus Cloud Video | s Cloud Video | Tel. | |
| Telecamere | | Locaz Tipo Risco Accou | ProSys Plus Int Number Int 000001 | ▼ Risco Clo | ud 🕅 Panel ID 40000 | 1000283 |
| | | | Se queste corrette n programn ID not fou | informazioni non sono on riuscirà ad acquisire nazione e darà errore " nd". | e la Panel | |

Dopo aver collegato la periferica (STEP 2), aprire la periferica con il programma RCVM.

Gli utenti sono da inserire manualmente.

La Centrale è pronta all'utilizzo.



tecnico@RCVM support.it www.RCVM support.it