

EUREKA SIAIP

Impostazione della connessione con le schede EUREKA

Aprile 2020

CONNESSIONE RCVM - EUREKA SIAIP

RCVM può effettuare la ricezione degli eventi di centrali connesse con schede EUREKA in modo diretto con un collegamento via TCP/IP con il protocollo SIAIP/CONTACT-ID. Ogni centrale è identificata da un Account che deve quindi essere diverso per ogni apparato. Per dettagli sulla configurazione della scheda EUREKA per abilitarla alla trasmissione di eventi SIAIP fare riferimento alla sezione MANUALI SERVER SIAIP su www.eurekasupport.it.

STEP 1 - CONNESSIONE CON EUREKA SIAIP

Con il programma RCVM-Links aggiungere una connessione TCP/IP selezionando EUREKA SIAIP.

RCVM LINKS 2020.4.1 - NO KEY FOUND - ONLY FOR DEMO - Accounts : 4 - Used: 1	
	×
Cloud Risto Eureka SIAIP	
1. Cloud 2. Telecamere 3. Connessioni Seriali 4. E-Mail / SMS	

Le schede EUREKA trasmetteranno gli eventi su una porta specifica.

EUREKA SIAIP	Configurare la porta assegnata nella scheda EUREKA per la trasmissione degli eventi. IMPORTANTE: tutte le centrali che si vuole che trasmettono a questa configurazione diretta devono avere impostata la stessa porta
Ricevitore uno Control ID 002 Port Number 11002 Receiver Number	Configurare il Receiver Number come impostato nella scheda EUREKA. IMPORTANTE: tutte le centrali che si vuole che trasmettono a questa configurazione diretta devono avere impostato lo stesso Receiver Number
Line Number 001	Configurare il Line Number come impostato nella scheda EUREKA. IMPORTANTE: tutte le centrali che si vuole che trasmettono a questa configurazione diretta devono avere impostato lo stesso Line Number. Nota che 01 è diverso da 1.

Le centrali possono essere distribuite su più connessioni. In pratica si possono distribuire le centrali in modo da ricevere gli eventi su porte diverse. Ad esempio, potrei usare la connessione 1 per 100 centrali che usano Port Number 10001; potrei usare una seconda connessione per altre 100 che usano Port Number 10002 e così via.

RCVM LINKS 2020.4.1 - NO KEY FOUND - ONLY FOR DEMO - Accounts : 4 - Used: 1	
	×
⊟ Server 01 Server	
001 CLOUD RISCO SIA IP PN:10003-11001 002 EUREKA SIAIP PN:11002 Ricevitore uno 003 EUREKA SIAIP PN:11003 Ricevitore due	
 ⊕ 2. Telecamere 3. Connessioni Seriali 4. E-Mail / SMS 	

L'assegnazione delle centrali alle diverse connessioni viene fatta direttamente con il programma RCVM. Dal menu Collegamento è possibile abbinare la centrale alla connessione ricevitore desiderata.

Impostazione	Collegamento - Accounts: 4 - Used: 3		
Periferiche			×
Collegamento	Collegamento	Eureka SIAIP	
Periferiche	O 1 001 CLOUD RISCO SIA IP PN:10003-11001 O 02 Ricevitore uno		
.	© 001 : 00002 1234 Centrale Vista		
	O02 : 00003 4567 Centrale Galaxy		
Gruppi	003:		
	004:		
•	005:		
Telecamere	000:		
	© 007.		
	0 009 :		
	0 010 :		
	🗉 🔘 03 Ricevitore due		

STEP 2 CREARE UNA PERIFERICA

Con il programma RCVM aggiungere una periferica.

RCVM 2020.4.1 - Server 01 Server			
Impostazione	Periferich	e	
Periferiche	h		×
🛛 🗢 🔪	\checkmark		
Collegamento		Account	Descrizione
	00001	000025	Centrale Risco
	00002	1234	Centrale Vista
	00003	4567	Centrale Galaxy
Periferiche			
Ĕ Ħ ₽			
Gruppi			
Старрт			
•			
Telecamere			

Selezionare SIAIP Generic ed impostare l'Account Number di 4 cifre come impostato nella scheda EUREKA.

Periferica 00004 Mario Rossi		
		×
Descrizione		Anagra
Mario Rossi	Selezionare SIAIP Generic	fica
Nome	Tel.	П
Cognome		Sett
Locazione		eri.
		ΠH
Тіро		Se
SIAIP Generic		nsori
Account Number		
Account 2233	Configurare gli elementi della centrale.	Re
Note		e Cer
	Configurare l'account Number di 4 cifre come impostato nella scheda	ntrale
	EUREKA.	Uten

STEP 3 COLLEGARE LA PERIFERICA

Dopo aver aggiunto la periferica bisogna associarla alla connessione ricevitore che usa la porta di trasmissione eventi come configurato nella scheda EUREKA.

RCVM 2020.4	RCVM 2020.4.1 - Server 01 Server				
Impostazione	Collegamento - Accounts: 4 - Used: 3				
Periferiche		×			
		•••			
Collegamento	Collegamento	Eureka SIAIP			
	+ 🔘 01 001 CLOUD RISCO SIA IP PN:10003-11001	00004 2233 Mario Rossi			
Periferiche	O 02 Ricevitore uno				
E.	🔘 001 : 00002 1234 Centrale Vista				
" ■	002 : 00003 4567 Centrale Galaxy				
Gruppi	003:				
	004:				
0	005:				
Telecamere	006 :				
	007:				
	008 :				
	009 :				
	010 :				
	🛨 🥥 03 Ricevitore due				

Considerando l'esempio abbiamo associato la Centrale di Mario Rossi con il ricevitore uno che quindi riceve gli eventi da tre centrali che hanno rispettivamente Account Number 1234,4567 e 2233

RCVM 2020.	RCVM 2020.4.1 - Server 01 Server				
Impostazione	Collegamento - Accounts: 4 - Used: 4				
Periferiche	8		×		
Collegamento	Collegamento	Eureka SIAIP			
	1 00 01 001 CLOUD RISCO SIA IP PN:10003-11001				
Periferiche	= 🔘 02 Ricevitore uno				
	🔘 001 : 00002 1234 Centrale Vista				
ĽЩ⊒	002 : 00003 4567 Centrale Galaxy				
Gruppi	🔘 003 : 00004 2233 Mario Rossi				
	004 :				
0	005:				
	006 :				

La centrale è collegata e gli eventi in arrivo con account 2233 saranno associati alla centrale di Mario Rossi.

STEP 4 CONFIGURARE L'INVIO DEI COMANDI

Con le schede EUREKA è possibile inviare dei comandi alla centrale. Per farlo è necessario configurare i prametri di connessione.

RCVM 2020.	4.1 - Server 01 Server	Operatore : 0001 - 25/04/2020 17:42
Impostazione Periferiche	Periferiche	emo version use allowed only for test.
Criteriche Periferiche Grupi Telecamere	Account Descrizione 00001 000025 Centrale Risco 00000 1234 Centrale Vista 00003 4567 Centrale Galaxy 00004 22233 Mano Rossi	Periferica 00004 Mario Rossi
Марре	Selezionare Commands per confi parametri di connessione per l'in comandi	gurare i vio dei

Periferica 00004 Mario Rossi	Configurare la porta listen assegnata	
	nella scheda EUREKA per la ricezione dei comandi.	
☐ Commands	Configurare l'indirizzo IP della scheda.	
Eureka lp Interface Port Number 6061		
Remote TCP/IP Address	Selezionare il tipo della centrale.	
Sat Camandi		
VISTA V	Sensori	

E' ora possibile inviare dei comandi alla centrale.

INVIO DEI COMANDI

In ricezione selezionare la centrale.

RCVM 2020.4	RCVM 2020.4.1 - Server 01 Server					
Impostazione	-	ਰਹਿ	01 001 CLOU	D RISCO SIA IP PN:1	0003-11001	
Periferiche	Data		Eventi	Account	Periferica	Sensore
Марре						
Attivazioni						
Storico						

Selezionare la centrale a cui si desidera inviare i comandi.

RCVM 2020.4.1 - Server 01 Server			
Impostazione	Periferiche		
Periferiche	Ricerca Selezionare la centrale.		
марре	Account		
Attivazioni	00001 000025 Centrale Risco		
Storico	00002 1234 Centrale Vista 00003 4567 Centrale Galax, 00004 2233 Mario Rossi		
Debug			
Ricezione			

Un click su Comandi.

Mario Rossi Mario Rossi				×
Cognome e Nome		Note	Comandi	
	Sele	ezionare Comandi.		
Elenco eventi				~
Data Eventi Ac	count	Periferica	Sensore	Utent



Supponendo di aver selezionato Settori, selezionare il settore e cliccare sul comando desiderato.

Mario Rossi	×
Settori	
01 - Settore 01 02 - Settore 02 03 - Settore 03	Disinserimento
	Inserimento totale
	Inserimento parziale
	Ins. Massima Protezione
	Inserimento immediato
	Esclusione forzata
	Zone Aperte (*)



tecnico@eurekasupport.it www.eurekasupport.it