

# **RCVM LINKS**

Impostazione delle connessioni

Marzo 2019

# CONNESSIONE RCVM RISCO

RCVM può effettuare la ricezione degli eventi di centrali RISCO connesse al Cloud Risco o in modo diretto con un collegamento diretto via TCP/IP con il protocollo SIAIP/CONTACT-ID. Ogni centrale è identificata da un Account che deve quindi essere diverso per ogni apparato, e dal Panel ID che è necessario per l'invio di comandi alla centrale tramite il Cloud Risco. Inoltre, se ci sono installate telecamere o fotocamere assegnate alla centrale utilizzando il Cloud RISCO si possono ricevere i video e le immagini relative ad un evento così come programmato sul Cloud Installatore.

Il programma RCVM-Links consente di configurare le connessioni attraverso il Cloud RISCO, alle centrali (ProSYS Plus, LightSYS, Agility) e alle telecamere/fotocamere ad esse collegate.



# **STEP 1 - CONNESSIONE CON RISCO CLOUD**

Con il programma RCVM-Links aggiungere una connessione TCP/IP selezionando CLOUD RISCO.

RCVM LINKS 2018.10.2 - NO KEY FOUND - ONLY FOR DEMO - Accounts : 4	
	×
Cloud Risco	
<ul> <li>1. Cloud</li> <li>2. Telecamere</li> <li>3. Connessioni Seriali</li> <li>4. E-Mail / SMS</li> </ul>	

Le centrali connesse al Cloud Risco trasmetteranno gli eventi a RCVM su una porta specifica. In parallelo le centrali possono trasmettere direttamente gli eventi a RCVM su un'altra porta che deve essere diversa dalla porta di ricezione dal Cloud.

Cloud Risco per la trasmissione degli eventi.
Configurare la porta assegnata sulla centrale RISCO per la trasmissione degli eventi diretti. IMPORTANTE: tutte le centrali che si vuole che trasmettono a questa configurazione diretta devono avere impostata la stessa porta
Inserire User e Password di accesso a RiscoCloud.

Le centrali possono essere distribuite su più connessioni. In pratica si possono distribuire le centrali in modo da ricevere gli eventi su porte diverse. Ad esempio, potrei usare la connessione 1 per 100 centrali che usano Cloud Port Number 10001 e Direct Port Number 11001; potrei usare una seconda connessione per altre 100 che usano Cloud Port Number 10002 e Direct Port Number 11002 e così via.

	NKS 201	10.2 - NO KEY FOUND - ONLY FO	R DEMO - Accounts: 4		
8		<u>ش</u>			×
⊡ Serv	. Cloud	ver			
	001 CL	DUD RISCO SIA IP PN:10001-11001 DUD RISCO SIA IP PN:10002-11002			
⊕ 2 3 4	. Teleca . Connes . E-Mail	ere sioni Seriali SMS			

L'assegnazione delle centrali alle diverse connessioni viene fatta direttamente con il programma RCVM. Dal menu Collegamento è possibile abbinare la centrale alla connessione Cloud/Diretta desiderata.

Impostazione	Collegamento		
Periferiche	8		×
Collegamento	Collegamento	Contact ID	
	🗉 🥥 01 Cloud Risco		
Periferiche	001:		
2	002 : 00002 000002 LightSYS Cloud		
- <b>H</b>	003 : 00003 000003 Agilty Cloud Pir Cam		
Gruppi	© 004 : 00004 000004 Secuplace		
<u> </u>	005:		
<u>w</u>	006:		
E-Mails	007:	1993	
	008 :		
	009:		
	<b>010</b> :		
	- O 02 COUD RISCO 2		
	0 001 : 00001 000001 ProSYS Plus Cloud Video		
	002:		
	003:		
	004;		
	005.	UNI (1)	
	000		
	0.009		
Марре		100 ( D	
	010 :		
Attivazioni			
Storico			

# STEP 3 - IMPOSTAZIONI SULLA CENTRALE RISCO PER LA CONNESSIONE DIRETTA (NO CLOUD)

Con il programma CS RISCO configurare sulla centrale Risco il protocollo SIAIP (CONTACT-ID o SIA), i trigger, l'indirizzo IP e la porta del server dove installato il software RVCM per la trasmissione diretta degli eventi.



# STEP 4 - IMPOSTAZIONI SU CLOUD RISCO INSTALLATORE PER CONNESSIONE VIA CLOUD

Per poter inviare direttamente dal cloud RISCO le segnalazioni SIA è necessario aver sottoscritto un contratto TENAT il quale permette la creazione da parte di RISCO di un "FORNITORE DI SERVIZI".

Tale profilo generato dando in fase di sottoscrizione "TENANT" tutti i dati necessari, consente di veicolare dal Cloud tutti gli eventi verso il software RCVM attraverso un indirizzo IP pubblico e una porta TCP/IP. Il server RCVM dovrà essere configurato per poter ricevere i dati su l'indirizzo e la porta scelte.

Attraverso il Cloud Installatore configurare sulla centrale Risco che si vuole che comunichi con il software di centralizzazione RCVM i seguenti dati:

## Dal Menu "Fornitori di servizio"



- 1. Inserire dal menù a tendina il nome del "Provider/Servizio" che si è creato in fase di sottoscrizione del contratto Tenant.
- 2. Inserire il numero del Cliente (6 cifre) che lo identificherà a livello di software RCVM.

# STEP 5 - CONNESSIONE RCVM - RISCO CLOUD VIDEO

Se si vogliono visualizzare anche le immagini e le clip video in caso di allarme sul software RCVM, con il programma RCVM-Links aggiungere una connessione Telecamere e selezionare Video Risco.

RCVM LINKS 2018.10.2 - NO KEY FOUND - ONLY FOR DEMO - Accounts : 4	
	×
Video Risco	_
E Server 01 Server	
1. Cloud     2. Telecamere     3. Connessioni Seriali     4. E-Mail / SMS	

VIDEO CAMERA	
$\checkmark$	×
ID 002 Descrizione Telecamere 002	
File JPG Risco Cloud	
	Configurare la user e password registrata su Risco Cloud per scaricare le foto ed i video.
Nome Utente admin Password	

# STEP 6 – IMPOSTAZIONI VIDEO SU RISCO CLOUD

In realtà per ricevere da parte del software RCVM le immagini e le Clip video in caso di allarme a livello di cloud installatore non sono necessarie impostazioni particolari.

E' sufficiente impostare le telecamere per il normale funzionamento con la App IRisco e le stesse impostazioni di immagini e clip vengono trasferite al software RCVM in caso di allarme.

🕨 Aggiungi Trigger (o	comando)					
Etichetta	Evento		Telecamera		Operazioni della telecamera	Azioni
Allarme	Partizione - Uffici Segue Allarme		Orologio		5 Immagini, 30 secondi Clip	× ® K
Test SpeedDome	Sensore - Zona Segue Allarme	Modifica trigge	ər			×
Test	Partizione - Uffic Segue Allarme	Etichetta:	allarme	×	Immagini	
allarme	Partizioni - Uffici Produzione, Are Segue Inserimer	Telecamera: Tipo di evento:	Select Segue Sensore	• •	(sec): Numero di immagini:	- 5 + - 10 +
Test New Cam	Partizioni - Uffici Produzione, Arei Segue Allarme	Sensore:	Seleziona sensore	•	Intervallo tra le immagini (sec):	- 2.0 +
allarme	Sensore - Zona I Segue Allarme	Evento:	Allarme	*	Clip Inizio Pre-evento (sec):	- 5 +
					Durata (sec):	- 30 +

# Step 7 – Impostazioni Cloud RISCO sul Programma RCVM

Al fine di settare correttamente i parametri di connessione del software RCVM al cloud RISCO, aprire il software RCVM andare sotto la voce Impostazione-> Parametri, cliccare sul segno "+" in corrispondenza del simbolo fe modificare i parametri 57 e 59 in base alle specifiche del Cloud utilizzato e del Paese in cui il software viene utilizzato.

mpostazione	Parametri
Operatori	8
Parametri	Parametri
	+ <b>5</b>
(Thave	+ <u>0</u> 22 + <b>5</b>
Lingua	

#### Parametro 57- Risco Cloud Address

Inserire l'indirizzo del cloud RISCO al quale il software si collega per la gestione dei comandi e delle immagini (Default WWW.RISCOCLOUD.COM)

		×
arametri	Parametro 57	
	🕅 Risco Cloud address	
19 -minuti di attesa per la chiusura automatica di messaggi di waming/errore 20 -minuti di attesa prima di effettuare l'acknoledge automatico 22 -consente di iconizzare Eureka	beta riscocloud.com	
39 disabilita la visualizzazione dei messaqqi di errore 40 -disabilita la visualizzazione dei messaqqi di warning 41 -disabilita l'attivazione dei messaqqi, mappe e suoni 47 -Numero eventi nello storico online	Default	
49 -secondi di attesa per la chiusura automatica di messaggi di eventi 51 -controllo presenza degli elementi in mappe		
54 -perconso cartella per archivo storico eventi 55 -Mostra la mappa principale all'avio 57. Disco Cluvel di desce		
57 -Risco Cloud address 59 -Differenza GMT Risco Cloud		

## Parametro 59- Differenza GMT Risco Cloud

Inserire la differenza di orario per il paese in cui si è (Italia GMT +1) perché il cloud RISCO invia gli eventi con l'ora di Greenwich (UTC - Coordinated Universal Time). La gestione ora legale/solare è fatta automaticamente dal software.

Parametri     Parametro 59       • Statistica     • Differenza       • Differenza     • Differenza	GMT Risco Cloud
B     B	GMT Risco Cloud
19-minut di attesa prina di fettuare l'activitati autornatica di messaggi di avanngierore 20-minut di tettasa prima di fettuare l'activitati autornatico 22-consente di cionizzare Eureka 39-disabilita la visualizzazione dei messaggi di enrore 40-disabilita la visualizzazione dei messaggi di enrore 41-disabilita visualizzazione dei messagi mesopi di enrore 41-disabilita visualizzazione dei messagi mesopi di enrore 41-disabilita visualizzazione dei messagi di enrore 41-disabilita visualizzazione dei messagi di enrore 41-disabilita visualizzazione dei messagi mesopi di enrore 41-disabilita visualizzazione dei messagi di enrore 41-disabilita visual	
20 -minuto na atresa prima o elettuales i actionados e autománico 22 -consente di cionizzara Europeana 39 -disabilita la visualizzazione dei messagai di errore 40 -disabilita la visualizzazione dei messagai di errore 41 -disabilita l'atrivizzione dei messagai di errore Defauto Defaut	
22 - Consente di ICOUZZATE Carteral 39 - disabilita la visualizzazione dei messaggi di errore 40 - disabilita la visualizzazione dei messaggi di warning 41 - disabilita la titvazione dei messaggi, mappe e suoni	
40 -disabilita la visualizzazione dei messaggi di warning 41 -disabilita la visualizzazione dei messaggi mappe e suoni	
41 -disabilita l'attivazione dei messaggi, mappe e suoni	
41 doubling rating for a characteristic and the stagg, happed a stand	t
47 -Numero eventi nello storico online	
49 -secondi di attesa per la chiusura automatica, di messaggi di eventi	
51 -controllo presenza degli elementi in mappe	
54 -percorso cartella per archivio storico eventi	
55 -Mostra la mappa principale all'avvio	
57 -Risco Cloud address	
59 -Differenza GMT Risco Cloud	

#### Step 8 – Impostazioni indirizzo Cloud su file di configurazione (per esigenze specifiche)

Normalmente l'indirizzo del Cloud su cui il programma va a prelevare le immagini è <u>www.riscocloud.com</u>. Ci possono essere casi particolari in cui questo indirizzo potrebbe variare. Per fare si che il sistema funzioni correttamente e che le immagini vengano prelevate, bisogna modificare manualmente l'indirizzo di default in un file di configurazione che si trova nella cartella di installazione "RCVM".

#### Il nome del file di configurazione è "RiscoVideoCatch.exe.config".

Aprire questo file con il programma Blocco Note di Windows e modificare il percorso <u>www.riscocloud.com</u> con il nuovo percorso (vedi immagine sotto riportata). Salvare il file e riavviare il programma RCVM-RISCO VIDEO e RCVM.

```
RiscoVideoCatch.exe - Blocco note
                                                                                                                       П
                                                                                                                             X
File
   Modifica Formato Visualizza ?
   kconfigSections>
        <sectionGroup name="userSettings" type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0,</pre>
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >
            <section name="Example.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System,
Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser
requirePermission="false" />
        </sectionGroup>
    </configSections>
    <startup>
        <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5" />
    </startup>
    <system.serviceModel>
        <bindings>
            <basicHttpsBinding>
                <binding name="WARequestSoap">
                    <security mode="Transport">
                        <transport clientCredentialType="Certificate" />
                    </security>
                </binding>
            </basicHttpsBinding>
        </bindings>
        <client>
            <endpoint address thttps://www.riscocloud.com: 0/ELAS/waws/warequest.asmx"
                binding="basicHttpsBinding" bindingConfiguration="WARequestSoap"
                contract="WAWS.WARequestSoap" name="WARequestSoap" />
        </client>
    </system.serviceModel>
    <userSettings>
        <Example.Properties.Settings>
            <setting name="msID" serializeAs="String">
                <value>1</value>
            </setting>
            <setting name="msPassword" serializeAs="String">
                <value>abracadabra</value>
            </setting>
            <setting name="VUID" serializeAs="String">
                <value />
            </setting>
            <setting name="cameraId" serializeAs="String">
                <value />
            </setting>
            <setting name="panelId" serializeAs="String">
                <value />
            </setting>
        </Example.Properties.Settings>
    </userSettings>
</configuration>
```

# EURIKA CONNECTION

tecnico@eurekasupport.it www.eurekasupport.it