

EUREKA

— SLAVE WEB —

Scheda hardware per la gestione web di Eureka Server.



INTRODUZIONE

Eureka Slave Web è una scheda hardware che svolge la funzione di interfaccia web di EUREKA SERVER. Consente di visualizzare lo stato e inviare comandi alle centrali connesse al server da pagina web.

ALCUNE CARATTERISTICHE:

- Connessione TCP-IP con EUREKA SERVER.
- Visualizzazione dello stato generale del sistema
- Visualizzazione dello stato degli elementi con filtri.
- Invio di comandi.
- Utilizzo di mappe grafiche.
- Attivazione automatica delle mappe in caso di allarme.
- Numero illimitato di connessioni web.

VANTAGGI

SUPERVISIONE

Possibilità di visionare lo stato tramite *tablet o smartphone*.

L'utilizzo di una connessione web consente di supervisionare lo stato dell'impianto anche lontano dalla postazione in cui è installato l'EUREKA SERVER. Ad esempio l'operatore addetto all'intervento in caso di guasto o allarme può intervenire sul posto verificando direttamente dal suo tablet sulle mappe grafiche la posizione e lo stato dei sensori.

Possibilità di visionare lo *stato delle centrali*.

Lo stato del sistema viene mostrato con un elenco degli eventi in corso relativi alla centrale collegata e con icone che rappresentano il tipo di evento. I diversi filtri disponibili, per tipo di elemento (settore, sensore, output, etc.) consentono di gestire facilmente il singolo elemento della centrale.

COMANDI

Invio di *comandi* alle centrali.

Gli operatori autorizzati possono inviare i comandi previsti dalle centrali collegate.

UTENTI

Gestione del sistema con utenti i cui accessi sono personalizzati con un semplice sistema di abilitazione degli accessi alle funzionalità del programma e ai comandi inviabili con o senza richiesta di password.


NOTIFICHE

Gestione di notifiche con messaggi, suoni e attivazioni delle mappe.

LIMITAZIONI

La scheda hardware Eureka Slave Web è adatta per sistemi di piccola dimensione. Per impianti con un numero considerevole di centrali/elementi collegati è possibile richiedere una installazione personalizzata su pc dedicati o server virtuali.

CONFIGURAZIONE



CODICE PRODOTTO:

Articolo	Descrizione	Codice
	Scheda hardware Eureka Slave Web che consente postazioni client web per la gestione delle centrali di antintrusione/antincendio connesse ad un Server Eureka.	EUREKASLAVEWEB



www.eurekasupport.it
tecnico@eurekasupport.it

EUREKA CONNECTION di Piredda Alessandro
20151 MILANO – Via dei Cignoli 1 – Tel. 02 38006505 – Fax 0238003986
C.C.I.A.A. MI-2108953 – P.IVA 09710660961 – C.F. PRDLSN61E111225N