RCVM
MONITORING STATION
by Eureka Connection

## INTRODUZIONE

**RCVM** è un software per la ricezione eventi trasmessi nel formato SIA o Ademco Contact-ID con il protocollo SIA-IP DC-09.

Gli eventi possono essere ricevuti :
- direttamente dalle centrali,
- dal Cloud Risco;
- tramite le schede di interfaccia Eureka.

## ALCUNE CARATTERISTICHE:

- Ricezione degli eventi ed invio dei comandi (bidirezionalità);
- Personalizzazione del sistema con icone, colori, suoni e attivazioni;
- Visualizzazione Live delle telecamere;
- Trasmissione di notifiche sms, e-mail;
- Creazione di macro per sequenze di comandi;
- Gestione degli utenti con accessi personalizzati;
- Gestione dell'archivio storico degli eventi

## VANTAGGI

### SUPERVISIONE

Gli eventi ricevuti dalle centrali vengono mostrati in un elenco.

La visualizzazione, acquisizione ed archiviazione di ogni tipo di evento può essere configurata.
L'ora e la data di acquisizione e di archiviazione viene memorizzata.
Inoltre, ogni tipo di evento può essere personalizzato per attirare l'attenzione dell'operatore con colori, suoni e pop-up.

I diversi filtri disponibili (per gruppo, per singola centrale e per evento) consentono di gestire meglio anche grandi quantità di segnalazioni in arrivo.

Possibilita di **videoverifica.**
Quando connessi con il Risco Cloud, è possibile richiamare le immagini ed i video associati agli eventi.
Inoltre è consentito visualizzare il flusso live delle telecamere.

Possibilità di acquisire automaticamente la programmazione delle centrali Risco (settori, sensori, rele).

### COMANDI

Invio di comandi alle centrali.
Quando consentito dal tipo di connessione, RCVM rende disponibili i comandi di controllo operativo della centrale (inserimento/disinserimento/esclusione/tacitazione/...)

### ARCHIVIO EVENTI

Tutti gli eventi ricevuti vengono memorizzati in un database.
L'archivio è consultabile per effettuare ricerche (per data, evento, comando, centrale, operatore).
I dati possono essere esportati su file excel consentendo di effettuare analisi statistiche.

### OPERATORI

Gestione del sistema con utenti.
Possibilità di personalizzare l'operatività degli addetti alla gestione di RCVM (accessi alle funzionalita del programma, alle centrali, alle videocamere, ai comandi inviabili con o senza password) .

## COMPUTER REQUIREMENTS & COMPATIBILITY

Eureka Server / Client software è compatibile con il sistema operativo Windows (XP - 7 - 8 - 10 - 11 - Server)
Ram minimo 8 GB meglio 16 GB
Hard Disk 80 GB SSD
Necessita l'installazione di .Net Framework 3.5
Per l'integrazione di alcune centrali è necessario 64bit.

# CONNESSIONE

## DIRETTA

RCVM consente di ricevere gli eventi direttamente dalle centrali.




## CON INTERFACCIA (bidirezionale)

L'interfaccia EUREKA, collegata alla centrale, converte gli eventi in formato ADM-CID, li trasmette a RCVM e consente di inviare comandi.




## CON RISCO CLOUD (bidirezionale)

RCVM consente di inviare comandi e ricevere eventi, immagini e video dalle centrali Risco connesse al Cloud.



EUREKA
CONNECTION

**www.eurekaconnection.com**
tecnico@eurekaconnection.com

EUREKA CONNECTION di Piredda Alessandro
20151 MILANO Via dei Cignoli 1 - Tel. 3473159382
C.C.I.A.A. MI-2108953 P.IVA 09710660961 C.F. PRDLSN61E11I225N